

säätimen käyttöohje

Säleiden kääntäminen

pyöritä säätimen rullaa kääntääksesi säleitä haluttuun asentoon



Säleikaihtimen nostaminen

Avaa säätimen kansi nostamalla se ylöspäin. Vedä narusta kaihdin haluamaasi korkeuteen, jonka jälkeen pujoita narut säätimen hahlostasta. Kieritä narut säätimen ympärille ja laita narukello rungon keskelle sulje kansi

Helppoa - Turvallista - Siistiä